



Koperkleurige effectlak.

#### Toepassing

- Binnen- en buitensituaties
- Dakgoten, hemelwaterafvoeren, hekwerken
- Voor het verfraaien van smeedijzer

#### Eigenschappen

- Weerbestendig
- Roestwerende werking

#### Product

Bindmiddelbasis:	Alkyd-kunststof combinatie
Pigment:	Echt koper
Kleuren:	Koper en oudkoper
Verpakking:	125 ml, 375ml, 750ml en 2,5ltr
Verbruik:	Ca. 10 m <sup>2</sup> /ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatie-methode
Glansgraad:	Zijdeglanzend
Dichtheid:	Ca. 1,07 g/cm <sup>3</sup>
Verdunning:	Südwest Verdunner V21
Opslag:	Koel, goed afgesloten, vorstvrij entegen zonlicht beschermd
<b>Applicatie</b>	
Met kwast, rol en spuit.	
Hogedruk:	
Spuitopening:	1,8 mm
Luchtdruk:	Ca. 4 bar
<b>HVLP:</b>	
Opening:	2 mm
Druk:	0,55 bar
<b>Airmix:</b>	
Tip:	0,0013 inch
Druk:	180 bar
Luchtondersteuning:	2,5 bar
Filter:	Wit

Indien de lak verspoten wordt, ongeveer 5% verdunnen.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest Verdunner V21.

#### Temperatuur

niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog:	Na ca. 6-8 uur
Duimvast:	Na ca. 12-14 uur
Overschilderbaar:	Na ca. 12-14 uur
Doorgedroogd:	Na ca. 2-3 dagen

#### Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

#### IJzer en staal

Grondig ontroesten (min. SA 2 ½).  
Vervolgens 2 x met Südwest All-Grund gronden.  
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Koperlak.

#### Goed hechtende oude verflagen

Grondig reinigen. Vet, vuil, algen en kalkafzetting zorgvuldig verwijderen.  
Het geheel schuren met korrel P220.  
Indien noodzakelijk met de Südwest All-Grund gronden.  
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Koperlak.

#### Hout

Grondig reinigen.  
Het geheel schuren met korrel P150.  
Ontstoffen en vervolgens met Südwest All-Grund gronden.  
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Koperlak.

Zink, kunststof (PVC) en aluminium  
Voor behandelen met Südwest Zink- en  
Kunststofreiniger of Südwest Koper- en Aluminium  
reiniger.

1 laag Südwest All-Grund aanbrengen.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen  
Jansen Koperlak.

#### Bijzondere aanwijzing

Door de toepassing van echte metaalpigmenten kan  
niet direct een vernis over de Koperlak aangebracht  
worden.

Een laag half-om-half Jansen Koperlak vermengt met  
Südwest Paladur.

Afwerken met Südwest Paladur.

#### Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

#### Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

---

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.  
2-9-2022.