

# Amphibolin

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

## Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	Amphibolin
Airless-membraan	++
Airless-zuiger	++
Pleisterspuitapparatuur	--
Nespri-toestel**	++
Hogedruk	-
Lagedruk	-

++ *zeer goed geschikt* + *goed geschikt* - *beperkt geschikt* -- *niet geschikt*

## Noodzakelijke gegevens

	Airless-toestel	Nespri-toestel
Type pistool	voor dispersieverf geschikt	Nespri-pistool
Stroomaansluiting	230 Volt	230 Volt
Max. slanglengte	afh. v. type	30 m (15m verlenging mgl.)
Hulp slang	mogelijk	ja

## Productgebonden spuitgegevens

Amphibolin	
Airless-apparatuur	
Spuitmond	0,017"-0,021"
Spuitdruk	150-180 bar
Verdunning	max. 5% met water
Pistoolfilters***	ca. 0,31 mm
Nespri-toestel	
Spuitmond	0,016"-0,019" dubbele
Spuitdruk	vooraf ingesteld

## Beschikbare verpakkingen

liter **Amphibolin**

1,25	X
2,5	X
5	X
10	X



**Opgelet:** Bij het spuiten vanuit de standaardverpakkingen moeten deze opgeroerd en gezeefd worden. Evt. kan ook een Metex-lakzeef gebruikt worden. Het is zinvol bij gladde oppervlakken om over de nog natte coating nog lichtjes na te rollen met een fijne rol. Daardoor wordt een uniform uitzicht bereikt. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes toestel in de verf laten staan, de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

### Preventie en veiligheid:

**Productcode verven en lakken:** BSW20

Spuitniveau niet inademen. Zorgen voor goede ventilatie.

### Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychloropreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter P2
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen

\* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

\*\* Nevelvrije verwerking enkel met speciaal hiervoor ontwikkelde producten uit het Nespri-TEC programma mogelijk.

\*\*\* Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.