

DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel, DisboCRET 506 PCC-Feinspachtel, DisboCRET 519 PCC-Flex-Schlämme

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige onder-

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	DisboCRET 505 DisboCRET 506	DisboCRET 519
Airless-membraan	--	--
Airless-zuiger	--	--
Nat verspuitbaar	+	+

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

Noodzakelijke gegevens

	DisboCRET 505 DisboCRET 506 DisboCRET 519	DisboCRET 505 DisboCRET 506 DisboCRET 519	DisboCRET 519
Type pistool	voor fijne pleister	voor fijne pleister	airless met geschikte spuitmond
Stroomaansluiting	230-250 V/50 Hz	400 Volt/ 50 Hz	230-250 V/ 50 Hz
Vermogen	min. 2,0 kW	min. 4,0 kW	1,5-1,8 kW
Max. doorvoer afstand	≤ 30 m	≤ 30 m	-
Max. doorvoer hoogte	tot 30 m	tot 30 m	-
Max. slanglengte	-	-	≤ 25 m
Slagvolume	-	-	ca. 12l/min
Slangdiameter	min. 25 mm	min. 25 mm	1/4"
Rotor-Stator-combinatie	Combinatie tot 15 l/min.	Combinatie tot 15 l/min.	-

Productgebonden spuitgegevens

	DisboCRET 505	DisboCRET 506	DisboCRET
Spuitmond	6-6,5 mm	6-6,5 mm	1,30-1,70 mm
Luchtdruk	min. 5 bar	min. 5 bar	-
Spuitdruk	min. 5000 l/min	min. 5000 l/min	160 bar
Verdunning**	max. 30 bar met 6,5 l water mengen	max. 30 bar met 8,25 l water mengen	met mengvloeistof 1: 0,45 max. 1-2% water

Beschikbare verpakkingen

	DisboCRET 505	DisboCRET 506	DisboCRET 519	Mengvloeistof voor 519
25 kg	X	X		
9 l				X
20 kg			X	



Opgelet: Het materiaal voor het spuiten met de maximaal toegestane hoeveelheid water of mengvloeistof oproeren. De producten DisboCRET 505 en 506 na een rijping van 2 minuten nog eens kort doormengen. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Productcode voor cementhoudende producten, chromaatarm: ZP1

Stofontwikkeling vermijden.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	beschermingsbril
Handbescherming:	in nitril gedrenkte katoenen handschoenen
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter-P2

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Verdunningsaanwijzingen enkel op de standaardproducten. (Airfix-producten niet verdunnen)