

# Histolith® Fassadenkalk, Histolith® Innenkalk

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

## Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	Histolith® Fassadenkalk Histolith® Innenkalk
Airless-membraan	+
Airless-zuiger	+
Pleisterspuitapparatuur	--
Nespri-toestel**	--

++ *zeer goed geschikt* + *goed geschikt* - *beperkt geschikt* -- *niet geschikt*

## Noodzakelijke gegevens

Type pistool	geschikt voor dispersieerven
Stroomaansluiting	230 Volt
Max. slanglengte	afh. van toestel
Slangdiameter	1/4"
Hulpslang	mogelijk

## Productgebonden spuitgegevens

	Histolith® Fassadenkalk Histolith® Innenkalk
Verdunning	met 10% water
Spuitmond	0,023"-0,027"
Spuitdruk	150 - 180 bar
Spuihoek	60°
Filterpistool***	ca. 0,14 mm

## Beschikbare verpakkingen

	Histolith® Fassadenkalk	Histolith® Innenkalk
12,5	X	X



**Opgelet:** Kalkerv voor het spuiten steeds goed oproeren en zorgvuldig zeven. Evt. Metex-lakzeef gebruiken. Het is zinvol bij gladde oppervlakken om over de nog natte coating nog lichtjes in kruisslag na te strijken met een borstel. Daardoor wordt het gekozen, gestructureerde beeld bereikt. Kleurrijke kalkcoatings moet altijd met een borstel in nog natte toestand gestructureerd worden. Daardoor wordt het typische levendige beeld van kalkerven bereikt. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes toestel in de verf laten staan, de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Afdekmaatregelen in het bijzonder glas, keramiek, lak, klinkers, natuursteen, metaal en ongerept of gebeitst hout zorgvuldig afdekken (zie algemene richtlijnen). Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

### Preventie en veiligheid:

Spuitnevel niet inademen. Voor goede ventilatie zorgen.

### Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimteziechbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychloropreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden.
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	bij het overschrijden van de grenswaarde is partikelfilter P2 noodzakelijk
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak gebruiken

zie ook veiligheidsfiche

\* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

\*\* Nevelvrije verwerking is enkel mogelijk voor de hiervoor speciaal ontwikkelde producten

\*\*\* Afhankelijk van het pistooltype is een filter aanwezig of niet aanwezig