

# ThermoSan NQG Nespri, Muresko Nespri, Nespri Acryl

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

## Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	ThermoSan NQG** Nespri**	Muresko Nespri**	Nespri Acryl**
Airless-membraan	+	+	+
Airless-zuiger	+	+	+
Pleisterspuitapparatuur	--	--	--
Nespri-toestel**	++	++	++
Hogedruk	--	--	--
Lagedruk	--	--	--

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

## Noodzakelijke gegevens

	Airless-toestel	Nespri-toestel**
Type pistool	voor dispersieverf geschikt	Nespri-pistool
Stroomaansluiting	230 Volt	230 Volt
Max. slanglengte	afh. v. type	30 m (15m verlenging. mgl.)
Hulp slang	mogelijk	ja

## Productgebonden spuitgegevens

	ThermoSan NQG Nespri**	Muresko Nespri**	Nespri Acryl**
Verdunning	onverdund	onverdund	onverdund
Airless-apparatuur			
Spuitmond	0,017"-0,025"	0,025"-0,031"	0,017"-0,025"
Spuitdruk	150-180 bar	150-180 bar	150-180 bar
Pistoolfilters***	ca. 0,31 mm	ca. 0,31 mm	ca. 0,31 mm
Nespri-toestel**			
Spuitmond	0,016"-0,019" dubbele	0,016"-0,019" dubbele	0,016"-0,017" dubbele
Spuitdruk	vooraf ingesteld	vooraf ingesteld	vooraf ingesteld

## Beschikbare verpakkingen

liter	ThermoSan NQG Nespri	Muresko Nespri	Nespri Acryl
12,5*1	X	X	
15*1			X
120*1/2/3	X		



\*1 Af fabriek ingesteld op spuitapplicatie. Geen bijkomend zeven of verdunnen noodzakelijk.

\*\*2 Aansluitingsdetails in acht nemen! Zie p. 12.

\*\*3 Speciaal vatdeksel noodzakelijk.

**Opgelet:** De nog natte coating lichtjes narollen met een rol. Daardoor wordt een uniform uitzicht bereikt. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes toestel in de verf laten staan, de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

### Preventie en veiligheid:

**Verwerking met het Nespri-toestel:** door het nevelvrije spuiten blijft de gevaarindeling van deze producten gelijk aan die van het verwerken met de rol. Daardoor is ook de spuitapplicatie met verven met werkzame stoffen mogelijk.

**Airless verwerking:** Bij het verwerken van deze producten met gebruikelijke Airless-toestellen wordt een nevelvrije applicatie niet gegarandeerd. Daardoor: spuitnevel niet inademen. Zorgen voor goede ventilatie.

### Persoonlijke veiligheidsuitrusting bij Nespri-applicatie:

Oogbescherming:	niet nodig
Handbescherming:	niet nodig
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	niet nodig
Lichaamsbescherming:	niet nodig

### Bij Airless-applicatie dezelfde veiligheidsuitrusting als bij Amphibolin

\* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

\*\* Nevelvrije verwerking enkel met het Nespri-toestel en de hier vermelde verven mogelijk.

\*\*\* Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.