

Universal Compact

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	Universal Compact
Airless-membraan	--
Airless-zuiger	+
Pleisterspuitapparatuur	+
Nespri-toestel**	--
Hogedruk	--
Lagedrukluucht	--

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

Noodzakelijke gegevens

	Airless-zuiger hydraulisch	Pleisterspuittoestel
Type pistool	spuitlans	spuitlans
Stroomaansluiting	230 Volt	230 Volt
Max. slanglengte	15 m	ca. 30 m
Diameter slang	1"	DN 27
Hulp slang	3/4"	-
Luchtvermogen compressor	-	500 l/min, 3 bar

Productgebonden spuitgegevens

	Universal Compact
Verdunning	max. 10% met Sylitol® RapidGrund 111 (2:1 met water verdund)
Airless-apparatuur	
Spuitmond/inch	0,027"-0,031"
Spuitdruk	50 bar
Pleisterspuittoestel	
Spuitmond in mm	4 mm
Werkdruk	afh. van toestel
Luchtondersteuning	ja

Beschikbare verpakkingen

kg	Universal Compact
8	X
22	X



Opgelet: Verf voor het spuiten steeds goed oproeren en zorgvuldig zeven. Evt. kan ook een Metex-lakzeef gebruikt worden. Door de kwartshoudende bestanddelen moet men rekening houden met een hogere slijtage op onderdelen. Het is zinvol bij gladde oppervlakken om over de nog natte coating nog lichtjes na te rollen met een fijne rol. Daardoor wordt een uniform uitzicht bereikt. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes toestel in de verf laten staan, de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Afdekmaatregelen in het bijzonder glas, keramiek, lak, klinkers, natuursteen, metaal en ongerept of gebeitst hout zorgvuldig afdekken (zie algemene richtlijnen). Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Spuitnevel niet inademen. Zorgen voor goede ventilatie.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychloropreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter P2
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Nevelvrije verwerking enkel met speciaal hiervoor ontwikkelde producten uit het Nespri-TEC programma mogelijk.

*** Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.