

Capatect AmphiSilan-Fassadenputz, Capatect ThermoSan-Fassadenputz NQG

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	CT AmphiSilan-Fassadenputz	CT ThermoSan-Fassadenputz NQG
Doorlopmenger	--	-
Doorlopmenger + wormpomp	--	-
Wormpomp	++	++
Mengpomp	--	-
Droog verspuiten	--	-

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

Noodzakelijke gegevens

	CT AmphiSilan-Fassadenputz	CT ThermoSan-Fassadenputz NQG
Stroomaansluiting	naargelang het toestel**	naargelang het toestel**
Wateraansluiting	-	-
Min. waterdruk	-	-
Waterdoorstroom	-	-
Max. slanglengte		
- wormpomp	- 30 - 50 m ngl. toesteltype	- max. 30 - 50 m ngl. toesteltype
Slangdiameter	35 mm	35 mm
Eindslang Ø (5-10 m)	25 mm	25 mm
Rotor-stator-combinatie	naargelang het toestel:	naargelang het toestel:
- wormpomp	- vol vermogen	- vol vermogen
Compressor/luchtdruk	min. 300 l/min, min. 3 bar	min. 300 l/min, min. 3 bar

Productgebonden spuitgegevens

	CT AmphiSilan-Fassadenputz	CT ThermoSan-Fassadenputz NQG
Kleefpistool	neen	neen
Spuitkop	neen	neen
Toestel fijne pleister	ja	ja
Mengschroef	neen	neen
Namenger	neen	neen
Spuitmond	K15: 6 mm K20 + R20: 8 mm K30 + R30: 12 mm	K15: 6 mm K20 + R20: 8 mm K30 + R30: 12 mm

Beschikbare verpakkingen

kg	CT AmphiSilan-Fassadenputz	CT ThermoSan-Fassadenputz NQG
20		X
25	X	



Opgelet: De doorvoerslangen voor het gewone gebruik voorspoelen met lijm!

Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes de doorvoerslang niet in directe zonnestralen laten staan. Recipiënten bijv. met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Productcode verven en lakken: BSW50

Spuitnevel niet inademen. Voor goede ventilatie zorgen.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimteziechbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychloropreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden.
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter P2, in afgesloten ruimtes volgelaatsmasker met perslucht
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen
zie ook veiligheidsfiche	

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Zie informatie van de toestelafabrikant