

Sylitol® Finish 130

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	Sylitol® Finish 130
Airless-membraan	++
Airless-zuiger	++
Pleisterspuitapparatuur	-
Nespri-toestel**	+
Hogedruk	--
Lagedrukluucht	--

++ *zeer goed geschikt* + *goed geschikt* - *beperkt geschikt* -- *niet geschikt*

Noodzakelijke gegevens

	Airless-toestel
Type pistool	voor dispersieverf geschikt
Stroomaansluiting	230 Volt
Max. slanglengte	afh. v. type
Hulpslang	mogelijk

Productgebonden spuitgegevens

	Sylitol® Finish 130
Verdunning	max. 5% met Sylitol®-RapidGrund f1f (2:1 met water verdund)
Airless-apparatuur	
Spuitmond	0,023"-0,027"
Spuitdruk	150-180 bar
Pistoolfilters***	ca. 0,31 mm

Beschikbare verpakkingen

liter	Sylitol® Finish 130
2,5	X
5	X
10	X



Opgelet: Silicaatverven moeten voor het verspuiten steeds goed opgeroerd en zorgvuldig gezeefd worden. Er kan evt. een Metex-lakzeef gebruikt worden. Door de kwartshoudende bestanddelen moet men rekening houden met een hogere slijtage op onderdelen. Het is zinvol bij gladde oppervlakken om over de nog natte coating nog lichtjes na te rollen met een fijne rol. Daardoor wordt een uniform uitzicht bereikt. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes toestel in de verf laten staan, de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Afdekmaatregelen in het bijzonder glas, keramiek, lak, klinkers, natuursteen, metaal en ongerept of gebeitst hout zorgvuldig afdekken (zie algemene richtlijnen). Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Productcode verven en lakken: BSW10

Spuitnevel niet inademen. Zorgen voor goede ventilatie.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychloropreen, nitril, polyvinylchloride, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter P2
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Nevelvrije verwerking enkel met speciaal hiervoor ontwikkelde producten uit het Nespri-TEC programma mogelijk.

*** Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.